

# **Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid**

## **Instrukcja użytkowania**

### **Drodzy Rodzice,**

Podgrzewacz pokarmu NUK to idealne urządzenie do podgrzewania dziecięcego pożywienia w butelkach i słoiczkach do odpowiedniej temperatury. Jest wyjątkowo prosty w użyciu. Instrukcja ta zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat podgrzewacza. Prosimy o jej uważne przeczytanie przed pierwszym użyciem podgrzewacza. NUK życzy Waszemu dziecku smacznego!

### **Dla własnego bezpieczeństwa**

- Urządzenie powinno być używane tylko do podgrzewania dziecięcego pożywienia. Niewłaściwe użytkowanie może być niebezpieczne dla użytkownika.
- Napięcie sieciowe powinno być zgodne z napięciem przewidzianym dla urządzenia (sprawdź informacje na spodzie podgrzewacza).
- Zawsze stawiaj podgrzewacz prosto i na stabilnej powierzchni, aby dziecko nie mogło go przewrócić lub ściągnąć ze stołu lub blatu za kabel.
- Podgrzewacz pokarmu NUK zaprojektowano ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo. Nie należy go jednak pozostawiać bez opieki ani pozwalać dziecku na zabawę nim. Podgrzewacz pokarmu NUK nie jest zabawką.
- Należy przechowywać podgrzewacz z dala od źródła ciepła.
- Kabel nie powinien się stykać z wodą ani znajdować się w pobliżu źródła ciepła.
- Miarka nie powinna być używana do odmierzania pokarmu dziecięcego.

- Jeżeli wtyczka została odłączona, a podgrzewacz został przypadkowo włączony, po podłączeniu go ponownie do prądu podgrzewacz wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
- Podgrzewacza nie należy używać w przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia, kabla lub wtyczki.
- Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa powinien zostać wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe i dzieci o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź z niedostatecznym doświadczeniem i/lub wiedzą, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące używania urządzenia.



## Podgrzewanie butelek i słoiczków

1. Podłącz podgrzewacz do prądu.
2. Zdejmij miarkę z podgrzewacza (rys. 1).
3. Napełnij miarkę odpowiednią ilością wody zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Butelka / słoik	Wymagana ilość wody	
	temperatura pokojowa	temperatura lodówki
butelka do karmienia 125 ml	8 ml	12 ml
butelka do karmienia 150 ml	9 ml	12 ml
butelka do karmienia 250 ml	10ml	14 ml
butelka do karmienia 300 ml	10 ml	14 ml
słoiczek 130 g	10 ml	18 ml
słoiczek 190 g	12 ml	20 ml

**Uwaga!** Należy zawsze używać miarki, ponieważ w przypadku wiania zbyt dużej ilości wody może dojść do uszkodzenia urządzenia.

**Uwaga: Temperatura mleka lub pokarmu po podgrzaniu może się różnić w zależności od ich początkowej temperatury oraz rodzaju i ilości pokarmu.**

4. Wlej odmierzoną ilość wody do zbiornika. (rys. 2).

**Uwaga!** Jeżeli wleje się za dużo wody, pokarm będzie podgrzewał się zbyt długo i jego temperatura może być potem za wysoka dla dziecka.

5. Do podgrzewania **butelek standardowych NUK** należy nałożyć na otwór podgrzewacza niebieski pierścień stabilizujący (rys. 3a).

**Butelki NUK FIRST CHOICE i pojemniki na mleko NUK** należy umieszczać bezpośrednio w podgrzewaczu, bez koszyka i pierścienia (rys. 3b).

W przypadku słoiczków z pokarmem dla niemowląt najpierw należy umieścić w podgrzewaczu koszyk bez pierścienia, następnie należy zdjąć nakrętkę ze słoika i umieścić słoiczek w koszyku (rys. 3c).

**6.** Włącz podgrzewacz, naciskając włącznik (rys. 3d). Przycisk się wtedy zaświeci.

**Uwaga:** Podgrzewacza nie można wyłączyć za pomocą przycisku – urządzenie wyłączy się automatycznie, kiedy właściwa temperatura zostanie osiągnięta. Jednak jeżeli urządzenie trzeba wyłączyć wcześniej, można to zrobić, wyciągając wtyczkę z gniazdka.

**Uwaga:** Należy uważać, aby trzymać ręce z dala od pary wydobywającej się z podgrzewacza. Podczas cyklu pracy lub podczas napełniania gorącą wodą urządzenia nie należy przesuwać.

**7.** Pokarm jest podgrzewany za pomocą pary. Kiedy woda wyparuje i pokarm się podgrzeje, urządzenie wyłączy się automatycznie. Wtedy światelko we włączniku zgaśnie.

**8.** Ostrożnie wyjmij butelkę lub słoiczek z podgrzewacza.  
**Uwaga:** Nie dotykaj gorącej płytki podgrzewającej wewnątrz urządzenia.

**9.** Zakręć butelkę lub słoiczek i wstrząśnij, aby wymieszać zawartość.

**Ważne!** Przed rozpoczęciem karmienia zawsze sprawdź, czy temperatura pokarmu nie jest za wysoka dla dziecka.

Wskazówka: Jeżeli pokarm nie jest wystarczająco ciepły, pamiętaj, aby następnym razem użyć więcej wody.

Jeżeli pokarm jest zbyt gorący, wtedy następnym razem należy wlać do podgrzewacza mniej wody.

**10.** Po zakończeniu podgrzewania odczekaj kilka minut, aż podgrzewacz wystygnie, zanim włączysz go ponownie.

**11.** Zawsze pamiętaj o odłączeniu podgrzewacza od sieci po każdym użyciu.

### **Czyszczenie i konserwacja urządzenia**

Aby wyczyścić urządzenie, wystarczy od czasu do czasu przetrzeć obudowę urządzenia i wewnętrzną stronę zbiornika wilgotną szmatką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od prądu i zaczekaj, aż ostygnie.

**Ostrzeżenie:** Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani myć w zmywarce. Nie używać silnych, ścierających środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia lub samo urządzenie.

W zmywarce można myć miarkę, koszyk i pierścień. Można je również myć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Następnie należy je wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć.

### **Odkamienianie urządzenia**

**Uwaga:** Nie należy używać dostępnych w sklepach środków do odkamieniania.

Po pewnym czasie w wyniku procesu podgrzewania wewnątrz zbiornika może zacząć odkładać się kamień (w zależności od twardości wody). Należy go regularnie usuwać, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia.

1. Przed przystąpieniem do odkamieniania najpierw odłącz urządzenie od prądu.

2. Zmieszaj 100 ml gorącej wody i 100 ml domowego octu i wlej do zbiornika podgrzewacza. Pozostaw roztwór w urządzeniu przez 30 minut i następnie wylej.

3. Oplucz urządzenie czystą wodą i dobrze wysusz.

**Ostrzeżenie:** Gdyby podgrzewacz wymagał naprawy, prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem NUK w danym kraju.

W żadnym wypadku nie wolno urządzenia otwierać samodzielnie, w przeciwnym razie prawo do gwarancji wygasa. Dotyczy to również wymiany kabla.

## Utylizacja



W Unii Europejskiej symbol przekreślonego śmietnika na kółkach oznacza, że produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Tak oznaczonych produktów nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je oddawać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.

## Dane techniczne

Napięcie: 230V ~ 5 Hz

Zużycie prądu: 300 W

Certyfikaty bezpieczeństwa: znak „GS” (Geprüfte Sicherheit) i „CE”

## **Gwarancja**

Pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się z urządzeniem i przestrzegania instrukcji obsługi producent udziela dwuletniej gwarancji od momentu nabycia urządzenia. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia w przypadku wad materiałowych lub konstrukcyjnych. Wszelkie inne roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

W ciągu 2 lat od daty zakupu producent zobowiązuje się do usunięcia wszystkich usterek wynikających z uzasadnionych reklamacji bez dodatkowych opłat. W takim przypadku urządzenie musi być odesłane wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu.

W przypadku braku dowodu zakupu klient zostanie obciążony kosztami naprawy, a urządzenie zostanie odesłane za zaliczeniem pocztowym.

Karta gwarancyjna powinna zostać wypełniona w chwili zakupu i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu zagubionej karty gwarancyjnej.

Prosimy o zachowanie numeru artykułu i danych dystrybutora na wypadek reklamacji.

### **NR ART. 10.256.237**

Dystrybutor w Polsce:

#### **BABY LAND Dariusz Staniszewski**

al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa  
biuro: ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła  
tel.: (0) 22 773 36 76 (78, 79, 81) lub (0) 22 810 30 54  
faks: (0) 22 773 80 46 lub (0) 22 810 41 15

[www.nuk.pl](http://www.nuk.pl)

Zarejestrowany znak towarowy NUK jest własnością firmy MAPA GmbH.

## GWARANCJA

<b>Model</b>	<b>Data zakupu</b>
..... .....	..... .....
<b>Imię i nazwisko kupującego</b>	<b>Pieczętka sklepu</b>
..... ..... .....	