


Nuvita, Ariasana® Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z jonami srebra 1822



PRZECZYTAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego nawilżacza powietrza. Każdy element naszego urządzenia został wyprodukowany z należytą starannością i bezpieczeństwem. Przed pierwszym użyciem przeczytaj i zachowaj instrukcję.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używając sprzętów elektrycznych pamiętaj:

1. Używaj nawilżacza tylko według tej instrukcji. Inne użycie może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia.
2. Woda musi być zawsze nalana do pojemnika w czasie działania nawilżacza.
3. Używaj tylko czystej wody z kranu. Jeżeli masz bardzo twardą wodę, postaraj się użyć destylowanej.
4. Sprawdź czy zatyczka pojemnika na wodę jest dobrze zamknięta.
5. Kiedy dodajesz wodę, pamiętaj, żeby nie nalać do otworu, skąd para uchodzi.
6. Kiedy nawilżacz pracuje, pamiętaj, żeby odwrócić ujście pary od ścian, mebli i dzieci.
7. Ten produkt zaprojektowano do użytku tylko w pomieszczeniach, nie na zewnątrz.
8. Nie dodawaj leków do pojemnika.
9. Nie przykrywaj urządzenia ani żadnego jej ujścia, nie wsadzaj niczego nie otworów.
10. Nie nalewaj wody, nie opróżniaj urządzenia, kiedy jest włączone.
11. Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym pokoju na dłużej – wilgoć nie służy ścianom i meblom. Zawsze pozostaw pomieszczenie z otwartymi drzwiami.

12. Nie mocz urządzenia ani jakiegokolwiek jego części – uważaj na porażenie prądem.
13. Urządzenie posiada wtyczkę, która powinna łatwo wejść do gniazdka. Nie wpychaj jej na siłę.
14. Trzymaj wszelkie części urządzenia z daleka od źródeł ciepła, Pamiętaj, żeby tak je podłączyć, aby nikt nie potknął się o kabel.
15. Prąd w gniazdku powinien mieć napięcie 110-120 V tylko.
16. Zawsze pilnuj dziecka, które przebywa w sąsiedztwie urządzenia.
17. Wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka, kiedy nie jest używane.
18. Pamiętaj, że zanim wyjmiesz wtyczkę, musisz najpierw wyłączyć urządzenie. Nigdy nie ciągnij za kabel usuwając wtyczkę z gniazdka.
19. Nie używaj nawilzacza przy rzeczach łatwo palnych czy eksplodujących.
20. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kuchenki, piekarnika, pieca ani żadnych przedmiotów podgrzewających.
21. Nie otwieraj urządzenia, jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
22. Używanie jakichkolwiek dodatków nie rekomendowanych przez producenta może spowodować uszkodzenia urządzenia lub szkodę na zdrowiu.
23. Ustaw nawilżacz na płaskiej powierzchni z dala od promieni słonecznych.
24. Jeżeli wtyczka się nagrzewa, zwróć się do elektryka o wymianę.


Dla przedłużenia żywotności nawilzacza rekomendowane jest używanie tylko wody destylowanej. Nie dodawaj wody perfumowanej lub z olejkami, bo może to spowodować zniszczenie urządzenia i ustanie działania gwarancji.

UWAGI O POZIOMIE WILGOTNOŚCI


- Najlepiej jest utrzymywać wilgotność na poziomie 30-50.
- Komfortowa wilgotność może się zmieniać w zależności od pokoju i warunków w nim panujących.
- Jeżeli w pomieszczeniu jest zimno, na ścianach może osiadać szron – zmrożona para. Należy wówczas zmniejszyć intensywność parowania.
- Za duża wilgotność w pomieszczeniu może powodować osiadanie na ścianach i meblach grzybów pleśni i bakterii.
- W celu zmniejszenia wilgotności, szczególnie w małych pomieszczeniach, należy otworzyć okno lub drzwi oraz odpowiednio wyregulować działanie nawilzacza.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

Nawilżacz



A. Podstawa



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Unieś i zdejmij dyszę parową.
- Zdejmij pojemnik na wodę delikatnie go unosząc.
- Odwróć ten pojemnik odkręć nakrętkę. Wypełnij pojemnik zimną wodą kranową lub destylowaną. Nie używaj gorącej wody. Nie dodawaj żadnych olejków ani wody perfumowanej.
- Zakręć nakrętkę dokładnie – nie odwracaj pojemnika, kiedy nie jest zablokowany otwór na wodę

UWAGA: Kiedy niesiesz pojemnik z wodą, jedną ręką trzymaj go pod spodem. Inaczej może wyslizgnąć Ci się z rąk.

- Wsadź pojemnik z wodą z powrotem na miejsce, zrób to dokładnie I sprawdź czy dobrze wpasował się w rowki.
- Podłącz do prądu.
- Przekręć w prawo pokrętło, aby włączyć nawilżacz. Usłyszysz “klik”.
- W celu dobrania odpowiedniej intensywności parowania przekręcaj pokrętło w prawo i w lewo

UWAGA:

- **Kiedy pojemnik z wodą jest wypełniony, nie przesuwaj już nawilzacza. Jeżeli chcesz to zrobić, wylej wodę i przestaw urządzenie.**
- **Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu lub włączone i paruje, nie podnoś pojemnika z wodą.**
- **Sprawdzaj poziom wody w urządzeniu. Jeżeli jest za niski, dolej więcej.**

PRZECHOWYWANIE

- Zabezpiecz nawilżacz, kiedy go nie używasz.
- Umyj pojemnik na wodę, podstawę i wszystkie części, a następnie wysusz je zanim złożysz z powrotem.
- Jeżeli pozostawisz wodę w pojemniku, kiedy urządzenie nie jest używane, możesz zepsuć je.
- Przykrywkę z dyszy parowej przechowuj osobno, aby nie przywarła do urządzenia.
- Wypłucz pojemnik z jonami pod bieżącą wodą i włóż na miejsce.
- Filtr jonowy normalnie wystarczy na 2 lata. Przechowuj urządzenie w chłodnym miejscu.

PROBLEMY

Jeżeli urządzenie nie produkuje pary:

- Sprawdź czy jest podłączone do prądu.
- Przekręć pokrętło maksymalnie w prawo.
- Sprawdź czy woda jest w pojemniku.
- Sprawdź czy wody jest odpowiednio dużo w pojemniku. Jeżeli jest za dużo, wyłącz urządzenie i zdejmij pojemnik, a następnie odlej trochę wody.
- Sprawdź czy pojemnik z wodą jest na swoim miejscu.

PIELĘGNACJA

- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
- **NIGDY** nie używaj detergentów ani innych chemikaliów do mycia urządzenia. Chemikalia przenikają do zbiornika i mogą być potem w parze.
- Jeżeli pojemnik na wodę jest bardzo zabrudzony, przepłucz go wodą z dodatkiem niewielkiej ilości sody oczyszczonej czy kwasu cytrynowego, a następnie obficie przepłucz.
- Przecieraj delikatną szmatką z mikrofibry zewnętrzny korpus nawilzacza.
- Nie polewaj i nie psikaj na panel kontrolny oraz pokrętło.
- Nie nalewaj wody do żadnych otworów poza przeznaczonym do tego na dnie pojemnika na wodę.
- Przemyj ciepłą wodą pojemnik na wodę oraz dyszę parową – zawsze lekko zwilżoną szmatką, a nie bezpośrednio pod kranem!
- Utrzymuj sensory poza zasięgiem wody. Czyść je tylko delikatnie miękką szmatką.
- Nie pozostawiaj wody w pojemniku przez kilka dni. Rozwiną się w niej bakterie i zrobisz krzywdę sobie oraz swojemu domowi..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	SU-2550
Napięcie	AC 120V~60Hz
Zużycie prądu	0.43A / 30W
Pojemność zbiornika na wodę	2.5L

GWARANCJA

Produkt objęty gwarancją 24 miesiące na defekty produkcyjne – od momentu zakupu. Gwarancja nie obejmuje żadnych mechanicznych uszkodzeń ani niczego, co zużywa się zgodnie z normalnym użytkowaniem (baterie itp.) Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy:

1. Produkt został w jakikolwiek sposób zniszczony, zardrapany lub w inny sposób zniszczony, lub był używany niezgodnie z instrukcją.
2. Produkt został zmodyfikowany w jakikolwiek sposób.
3. Powodem zaprzestania działania była niewłaściwa pielęgnacja urządzenia lub jego części (pozostawienie wody, zakamienienie, osadzenie się bakterii itp.)

Wykluczeniu z gwarancji podlega:

1. koszt pielęgnacji produktu,
2. koszt oraz ryzyko transportu produktu po jego zakupie w sklepie,
3. zniszczenie będące rezultatem nieodpowiedniego użycia lub podłączenia produktu
4. zniszczenie mechaniczne w skutek upadku, zardrapania itp.,
5. defekt, który mimo wszystko pozwala urządzeniu poprawnie działać.

Producent ani dystrybutor, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne czy ekonomiczne związane z działaniem urządzenia.

Po więcej zajrzyj na stronę www.nuvitababy.com

GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell'acquisto riportato nella ricevuta di acquisto, contro i difetti costruttivi o dei materiali utilizzati. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale utilizzo (batterie, lame ed altre parti sottoposte a normale usura)

La garanzia decade se:

1. Il prodotto ha riportato danni estetici dovuti ad un errato utilizzo e comunque in caso non si siano seguite le istruzioni fornite con il prodotto.
2. Se il prodotto è stato modificato o manomesso.
3. Se le cause del malfunzionamento sono attribuibili a scarsa manutenzione dei singoli componenti o degli accessori o dei relativi consumabili (Es. Ossidazione, problemi dovuti alla presenza di acqua o altri liquidi, sedimenti che bloccano componenti del prodotto, presenza di acidi o altri liquidi corrosivi dovuta per esempio dalla perdita di batterie ecc..)

Le seguenti voci sono escluse dalla garanzia di 24 mesi:

1. Costi relativi a sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla normale manutenzione del prodotto.
2. I costi ed i rischi relativi al trasporto del prodotto di qualsiasi genere e per qualsiasi motivazione (per esempio: da e per il negozio dove esso è stato acquistato o da e per il centro di assistenza)

3. I danni causati o risultanti da una errata installazione o utilizzo non in conformità alle istruzioni fornite con il prodotto.
4. Danni dovuti a cause e disastri naturali, eventi accidentali o avverse condizioni non compatibili con il prodotto.
5. I difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto
6. Sono esclusi dalla garanzia tutti i prodotti destinati ad un uso professionale salvo che non sia specificatamente autorizzato nel manuale di istruzioni.

Il fabbricante, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità per le perdite e danni economici dovuti a qualsiasi malfunzionamento del prodotto. Nel rispetto della normativa vigente il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso di danni, compresi quelli diretti, indiretti, perdita di profitto netto, perdite di risparmio e danni ulteriori dovuti ad altre cause, derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.nuvitababy.com